

## GANZ EINFACH ANBAGGERN!

**Bautec Machinery** Betonmischschaufeln sind selbstverständlich alle auch für den Anbau an Bagger geeignet. Hierbei gilt es, die Wahl der Betonmischschaufel auf die Baggerklasse, die Anbauvariante und die Aufhängung abzustimmen.

**Hier unser Drei-Punkte-Überblick:**


### 1. DIE RICHTIGE BAGGERKLASSE

Modell Betonmischschaufel	Baggerklasse (t)
BM100	3 - 4
BM150 (SL)	4 - 5
BM200 (SL)	5 - 7
BM250 (SL)	7 - 9
BM350/BM330SL	9 - 12
BM450/BM400SL	12 - 15
BM600/BM500SL	15 - 18
BM700 (SL)	18 - 24
BM1100 (SL)	24 - 30
BM1500/BM2000	> 30

### 2. ANBAUVARIANTEN AM BAGGER



Anbauvariante „Schaufel“



Anbauvariante „Löffel“



### 3. AUFHÄNGUNG

**Für den Festanbau oder flexibel einsetzbar. Alles ist möglich.**

Wir bieten Ihnen Aufhängungen für den Festanbau und für fast alle gängigen Schnellwechsler. Optional erhalten Sie die Betonmischschaufeln auch mit einer geschraubten Anbauplatte mit Aufhängung. So können Sie die Schaufel an mehreren Baggern mit verschiedenen Aufhängungen nutzen.



#### Gitteröffnung mit Gasdruckdämpfern

Das Schutzgitter wird durch den Gasdruckdämpfer in der jeweiligen Position gehalten (offen/geschlossen). Beim Öffnen des Gitters wird die Mischwelle aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.\*



#### Hydraulische Gitteröffnung

Hierbei lässt sich das Gitter bequem vom Fahrerhaus aus öffnen und schließen.

Bei dieser Variante ist an der Schaufel ein 3-Wege-Ventil verbaut, damit die Mischwelle, die Bodenöffnung und das Gitter mit nur einem doppelt wirkenden Steuerkreis bedient werden können. Beim Öffnen des Gitters wird die Mischwelle aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.\*



#### Rutsche

Für alle Betonmischschaufeln mit seitlichem Auslass oder Twin Door. Ideal zum Setzen von Randsteinen oder zum Betonieren entlang von Mauern oder Fassaden.

#### Weitere Optionen:

- Multi-Hitch zum Anbau an mehreren Fahrzeugen
- Druckregelventil
- Thermodrucker
- Wägesystem
- elektrische Aufrolltrommel
- Funkfernbedienung für Bodenklappe (keine elektrischen Leitungen nötig)



\* Mittiger Auslass: Anbau erst ab der BM350 möglich! Seitlicher Auslass: Anbau ab der BM150 möglich!